

Einschalten/Ausschalten:

Einschalten durch kurzen Druck auf die ON-Taste - das Gerät schaltet selbstständig aus.

Messvorgang:

Wählen Sie Ihre Messeinheit durch weiteren kurzen Druck auf die ON-Taste - Sie können zwischen bar, kPa und Psi umschalten. Gerät mit dem Anschluss kurz auf das Ventil drücken - das Gerät misst automatisch den höchsten Druck und speichert die Anzeige für ca. 5 Sekunden. Sie können das Gerät zum Ablesen vom Ventil abnehmen.



Technische Daten:

Messbereich ca. 0-7 bar

0-100 Psi

0-690 kPa

Anzeigegenauigkeit 0,05 bar

0.5 Psi

5 kPa

Batterie CR2032